Telemotive AG

1. Anschließen des blue PiraT2

Schritt 1: Verbinden Sie den Anschlusskabelsatz mit dem blue PiraT2 und die Stromversorgung (Rot/Vbat/+/ Klemme30 und Schwarz/Gnd/-/Klemme31) mit der Fahrzeugbatterie oder einem Netzteil.

ACHTUNG: Gehört zum Lieferumfang auch eine Antenne, z.B. für GPS, darf diese NUR handfest und NICHT mit Werkzeug angezogen werden!



Schritt 2: Verbinden Sie die Gigabit-Ethernet Schnittstelle über ein gekreuztes (Crosslink) Ethernet Kabel mit dem Ethernet Anschluss Ihres Computers. (Achtung: der blue PiraT2 ist im Auslieferungszustand als DHCP-Server konfiguriert!)



2. Ein-/Ausschalten des blue PiraT2

Schritt 3: Schalten Sie den blue PiraT2 durch Drücken der Taste [Trigger] ein und warten Sie bis der Logger vollständig hochgefahren ist. Telemotive-Logo wechselt auf die Anzeige der verfügbaren CAN und LIN Schnittstellen.



Um den blue PiraT2 später wieder auszuschalten, drücken Sie für ein paar Sekunden die **[ESC]** Taste



3. Verbinden mit dem blue PiraT2

Schritt 4: Durch Drücken des Dreh-/ Drückstellers gelangt man in das Bedienmenu. Hier können Sie durch das Drehen und Drücken des Dreh-/ Drückstellers navigieren.

Wählen Sie Menü [1] Info und navigieren Sie zu 9/10 IP Die angezeigte IP-Adresse benötigen Sie im nächsten Schritt.



Schritt 5: Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben Sie die abgelesene IP-Adresse ein.



Achtung:

- Ihre Netzwerkverbindung muss auf IP-Adresse automatisch beziehen eingestellt sein
- Java Runtime Environment 7 (JRE 7) 32-bit wird zur Ausführung benötigt

Der Computer verbindet sich nun mit dem Datenlogger.

4. Installieren des blue PiraT2 Client

Schritt 6: Durch einen Mausklick auf das blue PiraT2 Bild startet der Download der Client Software (~40MB). Starten Sie die Installation durch das Drücken von **[Ausführen]** Folgen Sie den angezeigten Installationsschritten, wählen Sie ein Zielverzeichnis und drücken Sie zum Schluss auf **[Installieren]**



Schritt 7: Nach abgeschlossener Installation finden Sie auf dem Desktop das Icon blue PiraT2 Client. Durch Doppelklick auf das Icon starten Sie die Anwendung.







5. Verwenden des blue PiraT2 Client

Schritt 8: Im Fenster **Netzwerk-Logger** bekommen Sie den verbundenen blue PiraT2 angezeigt. Durch drücken auf eines der 5 Icons können Sie die unterschiedlichen Bedienfunktionen auswählen.

	Dlue PiraT 2 Client 1.8.0.66		
Verbundener	Eile Iools Window Help		
blue PiraT2	Network Logger		
	Name P Connected with Mr.2:_144_C5 JU.64.76.136 Mulcuser ▲ MoName 10.64.76.136 ▲ ▲ + Enter IP address 1 2 3 4 5 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲		
	vorites (locally saved offline data, configuratio 📲 📽		
Mögliche Applikationen	Open selection		
	Open		

Mögliche Applikationen:

- 1. Daten herunterladen
- 2. Daten konvertieren
- 3. Konfiguration anzeigen/ändern
- 4. Firmware/Lizenzen anzeigen
- 5. Fehlerreport anzeigen

Ausführliche Anleitungen zu den einzelnen Features finden Sie in unserem Servicecenter

Kontakt

Telemotive AG Büro München Frankfurter Ring 115a 80807 München

Tel.: Fax.: E-Mail: Web:		+49 89 357 186-0 +49 89 357 186-520 info@telemotive.de www.telemotive.de
Vertrieb Tel.: Fax.: E-Mail:		+49 89 357 186-550 +49 89 357 186-520 <u>sales@telemotive.de</u>
Support Tel.: E-Mail: ServiceCenter:		+49 89 357 186-518 produktsupport@telemotive.de https://sc.telemotive.de/bluepirat © by Telemotive AG, 2014
CAN AUTOSAR	CAREROAD	JasPar

20**13**

節



blue PiraT2 Inbetriebnahme Version 1.9.1 - 30.01.2014



